

# 无线发射车载 MP3 播放器使用说明书

## 一、产品介绍

无线发射车载 MP3 播放器通过 USB 接口读取 USB 中的 MP3 中的音乐文件, 音乐文件格式支持 MP3(MPEG layer 1, 2 and 3 audio decoder) 和微软公司的 WMA (WMA2--WMA9), 由 FM 无线广播发射方式将 MP3 的歌曲的信号发送给汽车内的立体声收音机, 然后通过车内音响播放。它还可以连接 MP3 播放器以及 CD/MD 播放机等外置音频设备, 并将音乐信号发送给车载收音机收听。您只需将 USB 优盘 (闪存盘) 插入本机的 USB 接口并将车内的调频立体声收音机调到车载 MP3 所对应的发射频率就可以聆听您所喜爱的立体声 MP3 音乐了。

## 二、功能

- (1) 内置 FM 发射器, 用于向收音机发送信号。
- (2) 直接读取移动优盘 (闪存盘) 中 MP3/WMA 格式的音频文件, 通过车载收音机收听。
- (3) 接通电源后, 车载 MP3 播放器将自动开始播放并具有自动全部歌曲循环播放的功能。
- (4) 具有 LINE-IN 功能, 可通过耳机接口输入外部音源, 并将外部音源发送给车载收音机收听。
- (5) 配有四个功能键: PLAY/PAUSE, PREV/V-, NEXT/V+ 和 CH。
- (6) 预设 88.1MHz—88.9MHz 之间的五个频道, 可按 CH 键切换频道。
- (7) 采用汽车点烟器插座稳压电源 (车用 12V DC 电源)。
- (8) 标准 USB 接口高速传输。
- (9) 五个绿色 LED 灯分别指示 5 个预设的频道。
- (10) 1 个红色 LED 灯指示工作状态 (播放或暂停)。

## 三、基本操作

### A, 收听 MP3 音乐













- (1) 将存有 MP3 文件的 USB 优盘 (闪存盘) 插入 USB 接口。
- (2) 将车载 MP3 播放器插入汽车内的点烟器插座获取 12V 的 DC 电源, 车载 MP3 播放器自动开始播放音乐, 并具有自动全部歌曲循环播放的功能。
- (3) 可按车载 MP3 播放器上的 “CH” 键切换频率, 或者使用默认频道 88.1MHz
- (4) 将汽车内的收音机频率设定为车载 MP3 播放器上的绿色 LED 灯指示的频率或让车载 FM 立体声收音机自动搜索该频率即可收听音乐。

### B, LINE—IN 功能和耳机输出

本机具有 LINE—IN 功能, 用户可将来自 CD/MD 播放器及单放机等的外部音源通过耳机接口输入, 再经过车载 MP3 播放器内置的 FM 发射器发送给车载 FM 收音机收听。

- (1) 将 LINE—IN 输入线的一端插入车载 MP3 播放器的耳机接口, 将另一端连接至音频播放器的耳机接口。
- (2) 打开 CD/MD 或单放机等音频播放器并操作 CD/MD 或单放机播放歌曲。
- (3) 将汽车内的收音机频率设定为车载 MP3 播放器上的绿色 LED 灯指示的频率或让车载 FM 立体声收音机自动搜索该频率即可收听音乐。
- (4) 不做 LINE—IN 输入时, 可作耳机输出, 直接听 MP3 歌曲。

### C, 按键功能

- (1) 按 “ / ” 键开始播放音乐, 播放过程中红色 LED 灯不停闪烁。再按 “ / ” 键音乐暂停, 红色 LED 灯停止闪烁, 保持长亮状态。
- (2) 上一首, 下一首: 按 “ ” 键播放上一首, 按 “  |” 键播放下一首。
- (3) 切换频道: 按 “CH” 键切换电台频道。本机预设 7 个频道, 7 个频道分别对应 7 个绿色 LED 灯, 从左至右分别 88.1, 88.3, 88.5, 88.7 和 88.9MHz, 默认频道为 88.1MHz。当切换到某个频道时, 对应的绿色 LED 灯亮起。
- (4) 调节音量: 可使用车内音响的音量按键调节音量。也可长按 “ ” 音量变小。长按 “  |” 音量逐渐变大。

注意: 使用 LINE—IN 功能时, 所有操作通过外置音频播放器上的按键实现, 此时除 “CH” 键可用外, 其他按键均无效。

#### 四，技术规格

项目	说明
USB 接口方式	标准 USB1.1 接口,高速数据传输
容量	无（ 参照用户自己所外接的 USB 优盘（闪存盘）而定）
FM 收音频率	88.1MHz—88.9MHz
SNR	90dB
输出频率范围	20Hz—20KHz
支持的音乐格式	MP3(MPEG layer 1,2 and 3 audio decoder) ,WMA (WMA2 –WMA9)
音源	USB 优盘（闪存盘）
比特率	8Kbps—300Kbps
搜台方式	按 CH 键转换频道

#### 五，注意事项

- （1）本播放器输入电压为+12V。电压过高会损坏播放器，电压太低，播放器将不能正常工作。
- （2）正常情况下，请先将 USB 优盘（闪存盘）插入播放器，再将播放器插入车内点烟器插座中。
- （3）播放器支持绝大多数的 USB 优盘（闪存盘），极少数 USB 优盘（闪存盘）不支持。USB 优盘（闪存盘）本身不稳定，Windows98 以上系统提示需要安装驱动程序和本生速度较慢的不支持。
- （4）本机支持 MP3/WMA 文件格式。
- （5）接通电源时，播放器默认频率为 88.1MHz.
- （6）FM 收音机频率必须与车载 MP3 播放器上指示的频率一致，以免出现串台或杂音。
- （7）在播放歌曲时，不可随便将 USB 优盘（闪存盘）拔出，必须停止播放方可拔出。
- （8）当 USB 优盘（闪存盘）中音乐文件很多时，功能操作的时间可能会变缓。

#### 六，保险丝更换说明

当无法接受到音乐时，请检查保险丝是否完好。如烧断，请更换同规格（1A/250V）的保险丝。